

- FUSELAGE - ORDRE DE MONTAGE :**
- 1° SUR TABLE OU PLANCHER, AXE XY. CINTRAGE DES PLAT-BORDS SUR BARRE 3/15 ENTRE BLOCS 3/16. AJUSTER LES TRAVERSES 3/34, 35, 37, 39, AUX COTES 3/1, 2, 3, 4, 5, ET LA MASSE 3/17.
 - 2° POSER PLANCHERS DE RÉSERVOIR ET DE COFFRE. PAS ENCORE LE REBORD 3/25.
 - 3° QUAND SEC (24 HEURES) RETOURNER À L'ENVERS ET REFIXER SUR TABLE. COLLER PLAQUE 3/45 FIL EN TRAVERS DU PLAT-BORD. TROUS DE 10 SELON COTES (POUR TRINGLES FIXATION AILE AR).
 - 4° COUPLES 3/1-11, 3/2-12, 3/4 À LEURS ANGES RESPECTIFS, LEURS TASSEUX 3/33, 3/19 FIXÉS D'AVANCE. CE DERNIER PERCÉ À 5 POUR LES BRIDES CÉINTURON.
 - 5° ENCASTRER EN 3/1, DÉPASSANT 4 CM EN A/ DU COUPLE, ET LIATURÉES SUR UNE BROCHE DE 8 TRAVERSANT 3/44 LES 3 VOLIGES 10x60 DE LA QUILLE, CINTRÉES SUR LES COUPLES 3/2, 3/4. LA PLUS LONGUE FINISSANT VISÉE SUR LE BLOC 3/18. AVANT COLLAGE, LES VOLIGES AURONT ÉTÉ PRÉSENTÉS ET AJUSTÉS EN PLACE, FICHE GENRE 3/18, LONG. ~440, SUPPORTÉ LE CALBE DE LA COURBE AU POINT 3/3, DONT LE COUPLE (FACE A/ DU SIÈGE) SERA FAIT PLUS TARD.
 - 6° LIME, RÂPE ET RABOT SUR LES CÔTÉS DES COUPLES ET LES ANGES DE LA QUILLE POUR DONNER LE BIAIS CONVENANT AU RECouvreMENT CP ULTÉRIEUR. DE MÊME AJUSTER ENCOCHES DES ARÊTES.
 - 7° "ARÊTES" DU PLAN-DU-SIÈGE (VOIR COUPE BAS DE LA PL. À CAUCHE). CHAQUE LATTE 10x30 MISE EN PLACE ET LIATURÉE TOUT AU LONG À VLEIN COLLE (FICELLE : 1 TOUR PAR 2 CM) BOIS AR AJUSTÉS SUR 3/18.
 - 8° RÉALISER COUPLE 3/3 À LA DEMANDE.
 - 9° RECOURVIR CP.3 À L'A/ ET CP.2 À L'AR LES 2 FLANCS DE QUILLE, OBSERVER SENS DU FIL → PANNEAUX RÉUNIS PAR ENTURES (LARGEUR 20 MM) COÛCIDENTANT COUPLE POUR CLOUTAGE. SINON, ON CLOQUE SUR BARRETTES (INTERCALER PAPIER QU'ON ENLÈVE QUAND SEC.
 - 10° LIBÉRER DE LA TABLE. LE FUSELAGE TIENNT SON GALBE. RECOURVIR LES FACES LATÉRALES. ON DÉTERMINE LES PANNEAUX AVEC DES FEUILLES DE CARTON DÉCOUPÉES D'AVANCE.
 - 11° FIXER LA BASE DU DOSSIER SUR 3/35; VISSER BASE ÉTAMBOT (CALES 3/20, CORNIÈRES 3/21) À L'ANGLE DE 75° - FICHE PROVISOIRE 3/46. RECOURVIR PAR LE PLATEAU-DU-COFFRE.
 - 12° DÉTERMINER ET PLACER LE FOND DU COFFRE EN TENANT L'ÉTAMBOT BIEN PERPENDICULAIRE (!)
 - 13° RECOURVIR CP.2 LES FACES DU FUSELAGE-COFFRE (ATTENTION TOUJOURS À L'ÉTAMBOT...)
 - 14° POSER LE REBORD 3/25 DU PLATEAU (DONT Φ=10). PERCER LIME RONDE LES TROUS D'ÉCOUTAGE 3/47 (QUILLE-EAU-POUSSIÈRES...) - FIÇNER, PONCER, VERNIR COMME LAQUE OU BON VERNIS BATEAU.

ATTENTION ! COUPLE PARE-FEU 3/1-11 : ORIENTER LES MONTANTS 3/38 SELON LE "PINCEMENT" DES FLANCS LATÉRAUX DU FUSELAGE. POUR CELA, RABOTER LES FACES A/ DES MONTANTS À L'ANGLE DE 95°; DE MÊME AUX EXTRÉMITÉS DE 3/39, EXACTEMENT AU CONTACT DE 3/38 (IMPORTANT). ANGES DE 3/42 ET ÉCHANCRURE QUILLE COMME DIT S 6°.

